

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СП ДИРЕКЦИЯ „ОПЕРИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНИ ТЕРМИНАЛИ“

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РУСЕ-ЗАПАД

Русе 7000, ул. „Матей Стойков“ № 3 e-mail: office_portruse@bgports.bg, тел.: +359 82 521 075



УТВЪРДИЛ:...

Дата: 07.07.2026 г.

Иван Вълков

Заместник-генерален директор и и. д.

Директор на СП Дирекция ОЕПТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ВЪНШНИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РУСЕ-ЗАПАД

Настоящата инструкция, регламентира правилата по здравословни и безопасни условия на труд, които са задължителни за външни лица, пребиваващи на Пристанищен терминал Русе-запад.

1. Общи изисквания

- Спазването на пропускателният режим е задължително за всяко външно лице влизащо на територията на пристанищния терминал.
- Началният инструктаж е задължителен за всеки външен посетител, както и полагаането на подписа му в книга за начален инструктаж.
- Забранено е влизането на външни лица употребили алкохол или упойващи вещества, както и употребата на такива на територията на пристанището.
- Скоростта на движение на територията на пристанищния терминал е до 20 км/час.
- Паркирането на МПС да се извършва на определените за целта места.
- Забранено е спирането и товаро-разтоварната дейност на неопределени места.
- Да се спазват знаците на ж. п. прелезите и предимството на транспортните машини на терминала, извършващи товаро-разтоварната дейност.
- Забранява се преминаването на външни лица и превозни средства през оградни съоръжения, подвижни прегради, места обозначени със забранителни знаци, табели и ленти, поставени с определена цел.
- Забранява се спирането и паркирането на леки МПС в зоните на претоварните машини и съоръжения, до кейови стени, работни площадки, стифове, по главните пътища.
- Не се допуска присъствието на хора и придвижването на подвижно работно оборудване и транспортни средства в зоната на възможно падане на товари при

извършване на товарно-разтоварни работи и преместване на товари с повдигателни съоръжения.

- Забранено е превозването на хора в каросерията на автомобила.

2. Изисквания към товарните автомобили влизаци на територията на пристанищния терминал.

- Товаренето и разтоварването на автомобилите трябва да става при изгасен двигател и затегната ръчна спирачка.
- Забранено е на водача и други лица да пребивават в кабината или каросерията на МПС, когато се извършва товаро-разтоварна дейност.
- Забранено е извършването на ремонт и преглед на МПС по време на товаро-разтоварването.
- Преди потегляне на натоварения автомобил, шофьорът е длъжен да провери дали товаро-разтоварните работници са слезли от него.
- Водачът на автомобила е отговорен за правилното натоварване, подреждане и укрепване на товарите.
- Забранява се претоварване на автомобила и ремаркетата извън допустимите норми.
- Забранява се стоенето на работници върху товарите при транспортирането им.
- При маневриране на автомобил с ремарке строго се забранява стоенето на работника между автомобила и ремаркетото.
- Забранява се престоят на товарни автомобили в територията след приключване на товаро-разтоварната дейност, без основателни причини и знанието на съответните длъжностни лица.

3. Изисквания към външните фирми извършващи строително-монтажни работи.

- Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на работата от неговите работници, вкл. за осигуряване и ползване на подходящи безопасни инструменти, лични предпазни средства, работни облекла и др., както и за квалификацията, обучението и инструктажите на персонала си.

4. Възможни производствени рискове на територията на пристанищен терминал Русе-запад.

- Опасност от въртящи се или движещи се части от машини, инструменти или и др., които могат да защитят, премажат, прободат, бутнат или ударят.
- Опасност при управление на кранове, кари или МПС.
- Опасност от самоволно движение на предмети или материали – падане, търкаляне, плъзгане, преобръщане, изхвърчане, завъртане, срутване.
- Опасност от падане от височина.
- Опасност от пожар от работното оборудване или суровини.
- Опасни повърхности – издадени остри ръбове, ъгли, неравни повърхности, недобре укрепени материали и продукти, необезопасени шахти, изпъкнали части, незакрепени парпети.
- Опасност от ограничено работно пространство, стесняващо движенията.
- Опасност от мокри и хлъзгави подови повърхности – подхлъзване.
- Опасност от наднормен шум.
- Опасност от падане в река Дунав.

- Опасност от вдишване на химически вещества и препарати.
- Опасност от неблагоприятни въздействия на външни атмосферни условия – ниска температура, висока температура, въздействие на вятър, валеж, мъгла.
- Опасност от падащи товари.
- Опасност от режещи и пробождащи предмети и елементи.

•

•

•

•